

Traditioneel gecapitonneerd hoofdeinde

Als men werkelijk luxueuze bekleding wenst, kan men niets beters nemen dan het traditioneel gecapitonneerde bovengeinde. Dit is heel gemakkelijk als men in bed rechtop zit. (De knopen vallen zo diep in de vulling dat men ze niet voelt.) Bovendien heeft deze uitvoering een zekere charme, ongeacht de omgeving.

Het hoofdeinde

Als u een oud hoofdeinde heeft van een eenvoudige vorm, kunt u dit gemakkelijk als basis voor een nieuw hoofdeinde gebruiken. U moet er wel rekening mee houden, dat het hoofdeinde nooit meer ongecapitonneerd gebruikt zal kunnen worden, door de gaten die er voor het aanbrengen van de bekleding ingemaakt zijn. Desgewenst kunt u als basis triplex, multiplex of board gebruiken. Dit is voordeliger dan hout. U kunt het meestal in de gewenste vorm en zeker in de gewenste afmetingen in doe-het-zelf zaken kopen. Waag u niet te vlug aan ingewikkelde rondingen. Zelfoverschatting schaaft, want het goed aanbrengen van het schuimplastic opvulsel en het knippen hiervan en van de overtrek levert op zich genoeg moeilijkheden op. Zorg ervoor, dat u nauwkeurig de maten opneemt.

De vulling

Gebruik schuimplastic van 5 à 6 cm dik, van een niet te stugge kwaliteit. Knip het in dezelfde vorm als het vlak dat u moet bekleden, maar aan alle zijden 2½ cm groter. Vindt u deze vulling nog te dun, dan kunt u overstappen op schuimplastic van ±7% cm dik. U krijgt bij het capitonneren dan een bijzonder chic effect, maar u moet bedenken dat het moeilijker te verwerken is.

Is het opvulsel met het overtrek zo dik, dat het matras niet meer zou passen, dan kunt u het onderste gedeelte van het hoofdeinde onopgevuuld laten tot dezelfde hoogte als het matras dik is. Om na te gaan op welk punt u moet ophouden met de vulling zet u de niet beklede plank op zijn plaats aan het hoofdeinde van het bed. Leg het matras er tegenaan en zet een lektentje op het hout, hoe hoog het matras komt. Laat nog een speling van ±1% cm afhangen van de dikte van het opvulsel en de stof.

De stof

Deze soort bekleding is niet afneembaar om ze schoon te maken. Het is dus raadzaam een stof te kiezen die niet gauw vuil wordt, en die gereinigd kan worden, zonder dat men ze losmaakt. Bij dit type bekleding moet u naden in de stof aan de voorkant vermijden. Deze bederven het effect. Maakt u een hoofdeinde voor een breed of een 2-persoonsbed, – waarvoor de standaardbreedte van de stof (120 cm) te smal zou zijn – dan kunt u beter een stof kiezen, die u in de breedte laat vallen (de zelfkanten komen dan niet opzij, maar boven en/of onder).

Links. Met de ontwikkeling van de synthetische stoffen zoals dralonvelours enz. zijn gecapitonneerde hoofdeinden weer in de mode gekomen. Het schoonhouden van synthetische vezels levert niet veel moeilijkheden op.

Jammer genoeg kunt u in dit geval geen stof nemen die u slechts in één richting kunt gebruiken. Fluweel of velours doet het echter goed als de pool in de breedte valt.

De hoeveelheid stof die u nodig heeft is: de grootte van het te capitonneren oppervlak, plus de dikte van de vulling en het hoofdeinde zelf (aan bovenkant en zijkan) plus ruim 1 cm in de lengte en de breedte van iedere rij knopen die u wilt aanbrengen. Voor het bekleden van de knopen rekent u 25 cm stof extra. Vergeet niet rekening te houden met de bekleding voor het oppervlak van het hoofdeinde waar geen vulling meer achter valt. U heeft dezelfde hoeveelheid katoen nodig voor de voering die over het opvulsel komt. Bovendien heeft u voldoende katoen nodig om repen van ±10 cm breed te knippen. Hiermee zet u de omtrek van het schuimplastic vast.

Als u de stof toch aan elkaar moet naaien om de juiste breedte te verkrijgen is het mogelijk dit te doen volgens een speciale methode, die bekend is onder de naam "Vandijken" (zie hieronder). Deze methode eist een grote behendigheid. U moet dus alleen volgens deze methode werken als het werkelijk nodig is.

Andere materialen

Lijn of een kleefstof op latexbasis: om de katoenen banden op het schuimplastic te plakken.

Knopen. Deze kunt u het beste maken van dezelfde stof als het overtrek. Men kan ze gemakkelijk zelf overtrekken. Er zijn speciale metalen knopen voor dit doel in de handel. Patronen om de stof op de juiste maat te knippen voor het overtrekken van de knopen kunt u vinden aan de achterkant van de knopenkaart. Meestal worden voor het capitonneren knopen gebruikt met een doorsnede van 1,25 of 1,85 cm.

Voordat u begint om de knopen met stof te overtrekken, moet u eerst kijken of het metaal door de stof zichtbaar is. Is dit het geval, knip dan een rondje, even groot als de knoop en plak dit erop, voordat de knoop overtrokken wordt.

Getwind garen wordt gebruikt voor het vasthechten van de knopen. Koop hiervoor het echte stoffeerdergaren, omdat dit het sterkste is.

Een matrasnaald heeft u nodig om de knopen vast te zetten. Ze worden in verschillende lengten verkocht en hebben aan weerskanten een punt, hoewel er maar één oog is. Het beste kunt u een naald kopen die 25 of 30 cm lang is, omdat u deze ook voor ander stoffeerverk kunt gebruiken.

Spijkers van 9 mm om de stof aan het hout te bevestigen en van 15 mm voor het knooptrek.

Hamer, vulling (watten of schuimplastic) en een **satinet voeringstof** om de achterkant van het hoofdeinde af te werken. Verder een **kromme naald** en **garen** in dezelfde kleur als de voering, om deze laatste vast te naaien.

De voorbereiding van het hoofdeinde

Voordat de vulling hierop kan worden aangebracht, moeten er gaten in geboord worden, op de plaatsen waar de knopen komen.

Deze worden gewoonlijk zo bevestigd,